

PL	Instrukcja montażu
D	Aufbauanleitung
GB	Assembly instruction
SK	Návod na montáž

Łóżko
Bettgestell
Bed
Posteľ

KW-RMT-S

(12-20)

⚠ UWAGA

Drogi kliencie, przed rozpoczęciem montażu upewnij się, czy posiadasz wszystkie niezbędne elementy pokazane w instrukcji.

W przypadku zamówienia mebla tapicerowanego tkaniną w takim samym kolorze jak zakupione wcześniej meble, może wystąpić różnica w odcieniach wybranej tkaniny.

⚠ ACHTUNG

Sehr geehrter Kunde. Bitte überprüfen Sie vor Beginn der Montage die Vollständigkeit unten aufgeführten Bauteile.

Bei einer Nachbestellung dieser Artikel können Farbabweichungen bei den gewählten Stoffen sein.

⚠ CAUTION

Dear Customer, before assembly, ensure that you have all the necessary elements specified in the instruction.

In case of ordering the same fabric in different time, the colour of fabric may be a little bit different.

⚠ POZOR

Vážený zákazník, pred montážou sa prosíme uistiť či v balení sú všetky potrebné diely znázornené v návode.



V prípade objednania textilie čalúnený nábytok v rovnakej farbe ako predtým zakúpeného nábytku, môže byť rozdiel v odtieňoch zvolenej látky.

Oznaczenia kontrolne
Bezeichnungen steuern
Control marks
Označenie ovládat'



Elementy w paczkach
Befestigungsmaterial im Paket
Items in the packages
Položky v balení









V1	V2	V3
(L) - lewy / left	(R) - prawy / right	
1 x	1 x	2 x

















Nr	Indeks (dla rozm. 160x200)	Szt.
1	X-KWRM-ZG16	1
2	X-KWRM-ZN16	1
3a	X-KWRM-BL20	1
3b	X-KWRM-BP20	1
4	X_KWRM-PW20	1
5	X_LP-850-P2	6
6	X_80209KF-LPZG14	2 kpl. (4 szt.)
7	X_KSRM-PHB1620	1 kpl. (2 szt.)

Elementy w worku serwisowym
 Befestigungsmaterial im Servicebeutel
 Items in bag service
 Položky v sáčku služby


X_KW-RM-S-WSD

A	B	C	D	E	F	G	H
							
∅ 8 x 35	∅ 10 x 45	M6 x 70	M6 x 20	M6 x 40	M6 x 45	M6 x 50	M6 x 55
4 x	6 x	10 x	6 x	4 x	18 x	4 x	4 x

I	J	K	L	M	N	O	P
							
	4 x 20	4 x 16	6x18x1,5	M6			
2 x	24 x	18 x	4 x	14 x	10 x	10 x	6 x

R	S	T	U	W	Z
ZAS-BIA-SAM 					
Kolor - 08	1,2 x 20		4		10
20 x	34 x	6 x	1 x	1 x	1 x

Dodatkowe elementy niezbędne do sprawnego montażu
 Zusätzliche Komponenten für eine reibungslose Installation
 Additional components needed for a smooth assembly
 Ďalšie komponenty potrebné pre správny inštaláciu



UWAGA


- odkryj wszystkie otwory / nawierty,
 które zamierzasz wykorzystać w trakcie montażu.


HINWEIS

- Entdecken Sie alle Öffnungen / Bohrungen,
 die Sie bei der Montage verwenden möchten.




PLEASE NOTE

- uncover all holes / gaps that you will use during the assembly.









KROK
SCHRITT
STEP **1.**







KROK
SCHRITT
STEP

2.






Skala / Scale 1:1




KROK
SCHRITT
STEP




4.




Skala / Scale 1:1






KROK
SCHRIIT
STEP **5.**







KROK
SCHRITT
STEP **6.**





KROK
SCHRITT
STEP


7.






x18 K















KROK
SCHRITT
STEP

12.





KROK
SCHRITT
STEP

13.



OSTROŻNIE
VORSICHT
CAUTION
UPOZORNENIE



x34 S

RM + ARMT (12-20)

Instrukcja montażu
 Aufbauanleitung
 Assembly Instruction
 Návod na montáž

UWAGA Przed montażem sprawdź dopasowanie montażu upewnij się, czy posiadasz wszystkie niezbędne elementy pakowane w woreczki.
ACHTUNG Bitte prüfen Sie vor Beginn der Montage die Vollständigkeit aller aufgeführten Bauteile. Bitte prüfen Sie vor dem Einbau, ob alle Bauteile richtig und vollständig sind.
CAUTION Dear Customer, before assembly, ensure that you have all the necessary elements specified in the instruction. Do not mix and match parts from different sets.
POZOR Vždycky zkontrolujte před montáží, zda máte všechny potřebné díly zabalené v sáčku.

Componentskontrolne
 Bauteileprüfen
 Control parts
 Kontrolní díly


	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6
	4 x	4 x	8 x	4 x	4 x	1 x

Elements in package
 Bauteileverpackungen im Paket
 Items in the package
 Přílohy v balení

X_RM-....

! Uwaga ! Nie wyrzucać - ! Achtung ! Nicht wegwerfen - ! Caution ! Do not throw away - ! Pozor ! Nevyhazovat ! Ca





KROK
SCHRITT
STEP **14.**



KROK
SCHRITT
STEP **1.**

KROK
SCHRITT
STEP **12.**

KROK
SCHRITT
STEP **15.**



KROK
SCHRITT
STEP

16.

